



DIVA



Manuel d'utilisation



ATTENTION:

- **Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.**
- **Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.**
- **En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.**



Fiche technique :

- **Puissance : 2400 W**
- **Corps inox.**
- **Capacité : 1.7 L**
- **Base pivotante 360°**
- **Indicateur niveau d'eau des deux côtés.**
- **Résistance cachée.**
- **Interrupteur lumineux.**
- **Range cordon.**
- **Couvercle articulé autobloquant.**

Cet appareil est conforme aux directives européennes 2006/95/EC

Instructions générales de sécurité

1. Avant de mettre en service cet appareil, lire attentivement ce manuel d'instructions.
2. Conserver soigneusement ces instructions, le certificat de garantie, le reçu de l'achat et le carton avec l'emballage intérieur.
3. Le dispositif est conçu exclusivement pour l'usage privé et non pour une utilisation commerciale !
4. Retirez toujours la fiche de la prise à chaque fois que l'appareil n'est pas en utilisation, quand vous montez des éléments d'accessoires ou s'il se produit une perturbation. Mettre le dispositif à l'arrêt auparavant. Tirer sur la fiche, et non sur le câble.
5. Afin de protéger les enfants contre les dangers des appareils électriques, ne jamais les laisser sans surveillance avec le dispositif. Par conséquent, quand vous choisissez l'emplacement de votre dispositif, le faire d'une manière telle que les enfants n'aient pas accès au dispositif. Prendre soin de s'assurer que le câble ne pend pas vers le bas.
6. Tester régulièrement le dispositif et le câble en ce qui concerne un endommagement éventuel. S'il y a un endommagement d'un genre quelconque, le dispositif ne doit pas être utilisé.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, son remplacement doit être assuré par un

agent de maintenance agréé. La liste est disponible sur le site www.robusta.fr (rubrique SAV).

8. Ne pas réparer vous-même le dispositif, mais consulter plutôt un expert autorisé.
9. Maintenir le dispositif et le câble à l'écart de la chaleur, du rayonnement direct du soleil, de l'humidité, des bordures aiguës et des éléments analogues.
10. Ne jamais utiliser le dispositif sans surveillance ! Mettre le dispositif à l'arrêt à chaque fois que vous ne l'utilisez pas, même si c'est seulement pour un moment.
11. Utiliser seulement les accessoires d'origine.
12. Si la bouilloire est trop remplie, il y aura éjection d'eau bouillante.
13. Ne pas utiliser le dispositif à l'extérieur.
14. Le dispositif ne doit en aucune circonstance être placé dans l'eau ou dans un autre liquide, ni venir en contact avec ceux-ci. Ne pas utiliser le dispositif avec des mains mouillées ou humides.
15. Si le dispositif devient humide ou mouillé, retire immédiatement la fiche secteur de la prise. Ne pas la mettre en contact avec de l'eau.
16. N'utiliser le dispositif que dans le but prévu.
17. La bouilloire ne doit être utilisée que munie de son support.

Instructions Particulières de Sécurité pour cette Machine

1. N'utiliser que de l'eau froide pour le remplissage.
2. Le niveau d'eau doit toujours se trouver au-dessous des marques MAX.
3. Mettre la machine à l'arrêt avant de la retirer de son support.
4. S'assurer toujours que le couvercle est solidement fermé.
5. Le support et la machine ne doivent pas devenir humides.
6. Quand la bouilloire est séparée du support en condition de défaut, il est nécessaire de réenclencher le disjoncteur thermique.

Première utilisation de la Machine

Avant d'utiliser la machine pour la première fois, faire bouillir deux fois de l'eau sans aucun additif.

1. Dérouler le cordon d'alimentation depuis le support. Placer la machine sur une surface plane.
2. Remplir la bouilloire d'eau. Ne pas faire déborder.
3. Placer le récipient de la bouilloire sur le support.
4. Raccordement électrique :
 - Vérifier que la tension électrique que vous avez l'intention d'utiliser est identique à celle de la machine. Les détails sont indiqués sur l'étiquette sur le support.
 - Ne raccorder la machine qu'en vous conformant de manière appropriée aux spécifications de la plaque signalétique.
5. Placer la machine dans la position "1".
6. Après l'ébullition, la machine se met automatiquement à l'arrêt. Débrancher la machine de l'alimentation électrique secteur. Ne pas appuyer sur le couvercle quand vous versez.

Nettoyage

Retirer toujours la fiche de l'alimentation secteur avant de nettoyer la machine !

L'extérieur de la machine doit être nettoyé si nécessaire avec un chiffon légèrement humide sans additif.

Détartrage

Les intervalles de détartrage dépendent de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation.

Le détartrage doit être exécuté tous les 3 à 4 mois

Si la machine se met à l'arrêt avant que l'eau ne boue, le détartrage est probablement nécessaire.

Ne pas employer de vinaigre, mais un agent de détartrage du commerce à base d'acide citrique. Utiliser les quantités indiquées dans les instructions.

Cet appareil est conforme aux directives de la CE en ce qui concerne la suppression des interférences radio et la sécurité basse tension, et il a été réalisé de manière à satisfaire les normes actuelles de sécurité.

Attention

- 1) Cet appareil n'est pas conçu pour son utilisation par des personnes (y compris les enfants) affectées de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou souffrant d'un manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles ont été l'objet, par une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'une instruction se rapportant à l'emploi de l'appareil.
- 2) Il est nécessaire de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.