



FOOT SPA



MANUEL D'UTILISATION

ROHS

CE



ATTENTION:

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.
- En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Instructions Générales de Sécurité

- Lire soigneusement les instructions d'utilisation avant de mettre l'appareil en fonctionnement et conserver les instructions, y compris la garantie, le reçu de l'achat et, si possible, la **boîte avec son emballage** intérieur.
- L'appareil est conçu exclusivement pour l'utilisation privée et conforme au but envisagé.
- Cet appareil n'est pas adapté à l'usage commercial.
- Ne pas l'utiliser à l'extérieur
- Le maintenir à l'écart des sources de chaleur, de l'exposition directe à la lumière solaire, de l'humidité (ne jamais le tremper dans un liquide quelconque).
- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains humides. Si l'appareil est humide ou mouillé, le débrancher immédiatement. Ne pas le mettre dans l'eau.
- Pour le nettoyer ou le ranger, mettre l'appareil à l'arrêt et retirer toujours la fiche de la prise (tirer sur la prise, pas sur le câble)
- si l'appareil n'est pas en cours d'utilisation et enlever les accessoires annexes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance. Afin de protéger les enfants des dangers présentés par les appareils électriques, s'assurer que le cordon d'alimentation pend vers le bas et que les enfants n'ont pas accès à l'appareil.
- Vérifier de façon régulière l'appareil et son câble à propos de dommages éventuels. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même. Entrer toujours en relation avec un technicien autorisé. La liste des SAV peut-être consultée sur le site www.robusta.fr
- Pour éviter l'exposition au danger, ne faire toujours remplacer un câble endommagé que par le constructeur, par notre service après vente ou par une personne qualifiée et avec un câble du même type.
- N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

- Porter soigneusement attention aux "Instructions Particulières de Sécurité" ci-dessous.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur ou notre agent de maintenance ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter un risque.

Instructions Particulières de Sécurité pour cet appareil

- Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne soient pas fournis avec cet appareil.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil dans des endroits dans lesquels on utilise de l'oxygène ou des aérosols (vaporisateurs).
- Ne jamais porter l'appareil par le câble d'alimentation et ne jamais utiliser le câble comme poignée.
- L'appareil ne doit être rempli qu'avec de l'eau. Ne pas utiliser d'huiles pour le bain, de gels pour le bain ou d'autres substances.
- Ne jamais dormir pendant que l'on utilise cet appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil pendant plus de 20 minutes consécutives.
- S'asseoir avant de placer les pieds dans l'appareil. **Ne jamais se mettre debout quand les pieds sont déjà dans l'appareil.**
- S'assurer de ne faire fonctionner l'appareil qu'avec des mains sèches, sauf si vous débranchez d'abord la prise secteur.

Instructions relatives à la santé

- Si vous avez des problèmes quelconques à propos de votre santé, vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Ceci s'applique également aux personnes portant des stimulateurs cardiaques, ou souffrant de diabète ou d'autres maladies, aux femmes enceintes ou aux personnes affectées de douleurs musculaires ou articulaires à long terme. Des douleurs prolongées peuvent être le symptôme d'une maladie sérieuse.
- Un massage doit avoir un effet agréable et relaxant. Si vous ressentez de l'inconfort ou une douleur à l'issue d'un massage, vous devez consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil à nouveau.
- Ne jamais utiliser les appareils de massage en cas de blessures ouvertes, de parties du corps affectées de désordres circulatoires, d'enflures, de brûlures, d'inflammations ou d'irritations de la peau ou de blessures purulentes.

Utilisation

Bain de pieds

- Placer l'appareil sur le sol de manière à pouvoir vous asseoir confortablement face à lui.
- Remplir l'appareil d'eau chaude ou froide jusqu'à un maximum indiqué par deux marques de remplissage placées sur la paroi intérieure de l'appareil.
- Ne raccorder la machine qu'à une prise de sécurité 230 V/50 Hz installée de manière appropriée.
- S'asseoir et placer les pieds dans l'appareil.
- Sélectionner le mode de fonctionnement désiré. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre de manière à obtenir les positions suivantes :
0 = arrêt
1 = massage/force magnétique
2 = chaleur/tourbillon/ force magnétique
3 = chaleur/tourbillon/ massage/force magnétique
- Profiter du massage à pénétration profonde en déplaçant les pieds vers l'avant et vers l'arrière sur les rouleaux de massage de la zone réflexible. On peut facilement

enlever les plaques des rouleaux en les tirant vers l'extérieur. Pour utiliser l'appareil sans les plaques des rouleaux, monter la plaque standard.

- Après utilisation :
Mettre l'appareil à l'arrêt après utilisation et retirer la fiche. Vider toujours par le côté l'eau contenue dans l'appareil.
Ne jamais verser l'eau sur le commutateur de sélection de fonctions.

Nettoyage

- Avant le nettoyage, retirer la fiche de la prise.
- Au voisinage de la tête de jet se trouve un treillis métallique. Après que la machine ait été utilisée plusieurs fois, celui-ci doit être nettoyé (au moyen d'une brosse douce si nécessaire).
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.
- N'utiliser qu'un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas employer de détergents puissants ou abrasifs.
- Sécher l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.

Cet appareil a été testé selon toutes les lignes directrices de la Communauté Européenne actuellement en vigueur, telles que les directives se rapportant à la compatibilité électromagnétique et aux basses tensions, et il a été réalisé en conformité avec les réglementations de sécurité les plus récentes.

Sujet à des modifications techniques sans préavis.

Garantie

L'appareil fourni par notre Société est couvert par une garantie de 12 mois commençant à la date de l'achat (reçu).

Pendant la durée de la garantie, tout défaut de l'appareil ou de ses accessoires *) imputable au matériel ou à tout défaut de fabrication sera éliminé gratuitement par réparation ou, à notre choix, par remplacement. Les services au titre de la garantie n'entraînent pas d'extension de la durée de la garantie et n'entraînent aucun droit à une nouvelle garantie !

La preuve de la garantie est fournie par la preuve d'achat. Sans preuve d'achat, aucun remplacement ou réparation gratuits ne seront effectués.

Si vous désirez formuler un recours en garantie, renvoyer la machine entière **dans son emballage d'origine** à votre vendeur avec le reçu de l'achat.

*) Les dommages sur des accessoires n'entraînent pas le remplacement automatique gratuit de la totalité de la machine. Dans de tels cas, entrer en contact avec notre assistance téléphonique. Du verre cassé ou le bris de composants en plastique est toujours soumis à un coût.

Les défauts sur des éléments consommables ou des composants soumis à l'usure (par exemple pistons de moteurs, lames de pétrissage, arbres d'entraînement, commande à distance de rechange, brosses à dents, lames de scie, etc.) et le nettoyage, la maintenance ou le remplacement desdits composants ne sont pas couverts par la garantie et sont de ce fait payants !

La garantie disparaît dans le cas d'une utilisation non autorisée.

Après l'expiration de la garantie

Après l'expiration de la garantie, les réparations peuvent être exécutées par le vendeur ou le service de réparation compétents contre paiement des coûts entraînés..

www.robusta.fr