



Morning set



Manuel d'utilisation

ROHS

CE



**ATTENTION:**

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.
- En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Manuel d'Instructions

Données Techniques

Tension de fonctionnement : 230 V CA

Puissance nominale : 1400 W (Four : 600 W, Cafetière : 500 W,

Cuiseur à œufs: 300 W)

Accessoires :

- Plateau à aliments × 2 : seulement pour la cuisson d'aliments gras ou juteux, ou pour recueillir le jus ou la graisse s'égouttant de l'aliment posé sur la grille
- Grille × 2 : en particulier pour les aliments secs sans égouttage de graisse ou de jus
- Plateau ramasse-miettes : le tirer avec précaution pour enlever les miettes du four
- Pot à café : pour faire du café ou du thé
- Tasse graduée : pour régler la quantité d'eau dans le cuiseur à oeufs en fonction du degré de cuisson des oeufs désiré.
- Couvercle transparent du cuiseur : pour commander la température de cuisson des œufs

Questions nécessitant de l'attention avant utilisation :

1. Ne pas partager la même prise avec d'autres appareils électriques à grande puissance.
2. Ne jamais poser la machine sur une surface inflammable (telle que table en bois, nappe).
3. Doit être utilisé dans un emplacement avec une bonne ventilation.
4. Doit être posé sur une table bien plane et ne peut pas être incliné.
5. Ne pas mettre en fonction s'il ne contient pas d'eau ou d'aliment.
6. Le temps de fonctionnement du mini-four ne doit pas être trop long et dépend des divers types et tailles des aliments.
7. La mise en place de récipients inflammables (tels que des récipients en plastique ou en papier) dans le four est interdite.
8. Ne pas toucher le four avec la main pendant le fonctionnement afin d'éviter de se brûler du fait de la température élevée. Ne pas arroser d'eau pour refroidir le four. Dans le cas contraire, la porte vitrée pourrait se casser en raison du choc thermique.

9. Ne pas tremper la machine dans de l'eau ni dans un liquide quelconque.
Dans le cas contraire, il pourrait se produire un court-circuit ou du fluage.
10. Enlever les étiquettes sur la porte vitrée et l'entonnoir avant utilisation.
11. Vérifier et observer si la soupape d'égouttage au-dessous de l'entonnoir de la cafetière peut entrer et sortir facilement avant utilisation.
12. Vérifier et observer si le capot transparent, le pot à café et le support à œufs sont en parfait état avant utilisation.
13. Nettoyer et ôter la poussière sur l'intérieur du réservoir à eau, le plateau chauffant du cuiseur à œufs, du pot à café, du récipient transparent, du support à œufs, de l'entonnoir et de la tasse graduée avant utilisation.
14. Il est vivement recommandé d'utiliser respectivement pendant plusieurs cycles la cafetière et le cuiseur à œufs sans café moulu ni œufs, et le four doit chauffer plus de 10 minutes avant la PREMIERE utilisation. Le goût "plastique", s'il en existe un, sera éliminée à l'issue de plusieurs cycles de confection de café. De la fumée s'échappant du four lors de la première utilisation est également normale.
15. S'assurer que tous les interrupteurs sont à l'arrêt et que la minuterie du four est sur "ARRET" avant utilisation.
16. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou si l'appareil est hors d'état de fonctionner, il doit être réparé ou remplacé par un agent de maintenance ou une personne qualifiés. Ne jamais réparer vous-même.
17. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour un quelconque dommage causé par un défaut de conformité vis-à-vis de ces instructions ou par une autre utilisation inappropriée ou une manipulation défectueuse .

Nota :

1. Les aliments doivent être posés sur la grille et il est interdit de les placer sur le tube chauffant en quartz quand on utilise le four.
2. Tout aliment gras ou juteux doit être placé sur le plateau à aliments ou sur

une grille au-dessous de laquelle on place un plateau.

3. Quand on met un aliment dans le four ou qu'on l'en retire, l'interrupteur de la minuterie doit être sur "ARRET". Attention à la CHALEUR.
4. On ne peut mettre que du café moulu dans l'entonnoir à café. Le café en grains est interdit.
5. Avant de commencer à faire du café, s'assurer que la verseuse est bien en place sur le plateau de maintien de chaleur.
6. Avant la mise en marche, s'assurer que le cuiseur à œufs et le réservoir d'eau de la cafetière contiennent de l'eau. Eviter un quelconque éclaboussement d'eau sur la coque extérieure de la machine. Essuyer immédiatement l'eau avec un chiffon sec s'il s'est produit un éclaboussement.
7. Ne rien poser sur le carter extérieur de la machine.
8. Quand vous faites du café (l'interrupteur de la cafetière est sur marche), ne pas faire fonctionner ni déplacer l'entonnoir.
9. Il n'est autorisé de toucher les interrupteurs et les poignées que pendant l'utilisation.
10. Quand le cuiseur à œufs est en fonctionnement, ne pas ouvrir le couvercle transparent et maintenir le corps à l'écart du trou du couvercle transparent en raison de la vapeur chaude qui s'en échappe. Quand la cuisson est terminée, ne pas prendre les œufs directement avec la main immédiatement. Le port de gants isolants est vivement recommandé.
11. Maintenir l'appareil hors de portée des enfants.
12. Débrancher avant de quitter votre domicile.

Instructions d'emploi :

◆ Mini-four

1. S'assurer que la minuterie est réglée sur "0 " et que le sélecteur thermique est placé sur "ARRET", puis brancher.

2. Choisir le réglage thermique désiré. Préchauffer le four pendant 5 minutes.
3. Placer l'aliment dans le four grilloir. Utiliser le plateau à aliments pour les aliments juteux et gras.
4. Régler le bouton de la minuterie pour le temps de cuisson désiré.
5. Si le temps de cuisson est inférieur à 5 minutes, tourner le bouton de la minuterie jusqu'au repère 6 minutes, puis le ramener en arrière jusqu'à la durée désirée.
6. Pour une utilisation continue du mini four; régler la minuterie sur une période de temps plus courte que celle de la première fois. Si le four est trop chaud, le thermostat intégré va couper automatiquement l'alimentation. Ceci est normal. L'alimentation sera rétablie automatiquement quand le four ne sera plus trop chaud.
7. Une sonnerie retentit quand le temps de cuisson est atteint. Ouvrir la porte vitrée et retirer l'aliment cuit du four à l'aide du dispositif porteur de plateau ou de grille.
8. S'il est nécessaire de retirer l'aliment pendant la cuisson, ramener d'abord le bouton de la minuterie à "0", attendre que la sonnerie retentisse, et retirer ensuite l'aliment.
9. Débrancher l'appareil après utilisation. Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le déplacer ou de la ranger.

◆ **Cuiseur à œufs**

1. S'assurer que l'interrupteur est sur arrêt, puis brancher l'appareil.
2. Sortir d'abord la tasse graduée; percer un trou sur l'œuf avec l'aiguille sur le fond de la tasse graduée, puis placer les œufs dans le support ; s'assurer que les trous des œufs sont orientés vers le haut.
3. Remplir ensuite d'eau en conformité avec la règle suivante : 1 ou 2 œufs ont besoin d'une tasse d'eau, 3 ou 4 œufs ont besoin de deux

tasses.

4. Mettre en place le couvercle transparent, puis mettre l'interrupteur sur marche. Quand la sonnerie retentit, remettre l'interrupteur sur arrêt.
5. Ouvrir avec précaution le couvercle transparent afin d'éviter de vous brûler. Retirer les œufs à l'aide de gants isolants si nécessaire.

◆ Cafetière

1. S'assurer que l'interrupteur est sur arrêt, puis brancher l'appareil.
2. Remplir le réservoir d'eau en conformité avec le repère d'eau du réservoir à eau. Ne jamais dépasser le repère "MAX".
3. Faire tourner l'entonnoir afin de remplir de poudre de café sur le filtre (Veiller à ne pas tourner l'entonnoir trop brutalement, sous peine d'endommager l'axe.)
4. Placer la verseuse sur le plateau de maintien de chaleur, puis mettre l'interrupteur sur marche. Ne pas retirer la verseuse pendant la confection du café.
5. A l'issue de la confection du café, remettre l'interrupteur sur arrêt, puis débrancher l'appareil.
6. Retirer le pot quand il ne coule plus de café de la soupape d'égouttage.
7. S'il se produit une éclaboussure quelconque de café sur la plaque de maintien de chaleur, l'essuyer à l'aide d'un chiffon sec.

Nettoyage et Rangement

1. Avant de nettoyer la machine, s'assurer qu'elle est débranchée et suffisamment refroidie.
2. La nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. Le plateau à aliments et la grille peuvent être trempés dans de l'eau

chaude ; utiliser ensuite un chiffon doux pour l'essuyer après leur nettoyage (Les brosses métalliques, les brosses en nylon ou les dégraissants sont interdits.)

4. S'il y a des miettes de pain accumulées au bas du four, retirer le plateau ramasse-miettes, puis le nettoyer avec un chiffon doux.
5. Nettoyer le réservoir d'eau à intervalles réguliers. Vider toute l'eau afin de se débarrasser des dépôts. Le détartrage est également nécessaire (environ une fois par mois).
6. Nettoyer l'entonnoir à intervalles réguliers afin de se débarrasser des résidus de café moulu (environ une fois tous les quinze jours)
7. Nettoyer l'eau, la graisse, les salissures sur le carter de la machine à l'aide d'un chiffon sec.